


# Fensterbild - 4 Jahreszeiten Frühling

© www.inspiration-for-glass.com





Fensterbild 4 Jahreszeiten - Frühling




ca. 56 x 28cm plus Rahmen


Den Edelstahl- Glasständer für Ihr Glasbild finden Sie im Fachhandel ( auch unter der Nummer 4594600 )

Dieses Fensterbild können Sie ins Fenster hängen oder auf die Fensterbank stellen.

Dank der einfachen und praktischen Rahmenlösung können Sie jederzeit wechseln - näheres auf der nächsten Seite...



Schnittmuster im Maßstab 1 : 2




Material wie im Original:  
 Teil 1 - 3 : Spectrum 6000-81CC  
 Teil 4 - 18 : Spectrum 6069-81CC  
 Teil 19 - 21 : Spectrum 6022-82CC  
 Teil 22 - 39 : Uroboros 11-35


Als Rahmen empfehle ich 5mm Messingrohr.  
 Das lässt sich sehr gut verlöten, ist stabil und  
 bildet automatisch einen sauberen Rand.  
 Die Rohrenden lassen Sie offen ( siehe Abbildung ).  
 Durch das Rohr ziehen Sie die Schnur um das  
 Bild aufzuhängen.




Schnittmuster in Originalgröße



Schnittmuster in Originalgröße



Schnittmuster in Originalgröße



Schnittmuster in Originalgröße



Schnittmuster in Originalgröße



Schnittmuster in Originalgröße

